



12 IN. & 16 IN. SIDE MOUNT BELT/TIE RACK ASSEMBLY INSTRUCTIONS

30.48 CM. & 40.64 CM. INSTRUCCIONES DE MONTAJE SUPORTE PARA
CINTURONES/CORBATAS DE MONTAJE LATERAL

30,48 CM. & 40,64 CM. INSTRUCTIONS DE MONTAGE SUPPORT À CRA-
VATES/CINTURES À MONTAGE LATÉRAL

IMPORTANT: DO NOT RETURN TO STORE!

For missing or damaged parts, technical or assembly questions, please call John Louis Customer Service at 1-800-480-6985

IMPORTANTE: ¡NO LO DEVUELVA A LA TIENDA!

Llame al servicio al cliente local de John Louis al 1-800-480-6985 para aclarar sus dudas sobre pérdidas, daños, asuntos técnicos y ensamblaje.

IMPORTANT: NE PAS RENOYER OU RAPPORTER AU MAGASIN!

Si vous avez une question concernant l'assemblage, des pièces manquantes ou endommagées ou un problème technique, appelez le Service à la clientèle de John Louis au 1-800-480-6985.

PARTS LIST Lista De Piezas Liste Des Pièces



A Quantity: 1

Belt/Tie Rack
Support à cravates/cintures
Supporte para cinturones/corbatas



B Quantity: 2

Mounting bracket
Soporte de montaje
Support de montage



C Quantity: 4

1/4 in. machine screw
.635 cm. tornillo de máquina
.635 cm. vis de la machine



D Quantity: 4

#6 3/4 in. screw
#6 1.9 cm. tornillo
#6 1,9 cm. vis





E Quantity: 1

Bracket template
Soporte de plantilla
Gabarit de la bride

STEP 1 - Attaching brackets to tower

1. Position the template provided on the tower rail at the desired location.
2. Mark the position with any of the holes provided.
3. Repeat for the opposite tower rail.




4. Position the top glide bracket hole at mark & secure the bracket with #6 3/4 in. screws.
5. Repeat for 2nd bracket on opposite tower rail.





STEP 2 - Attaching belt/tie rack

1. Fully extend glide from belt/tie rack.
2. Move lever & separate glide back.




3. Position glide back with the open face outward & secure to brackets using 1/4 in. machine screws.
4. Attach belt/tie rack to glide back.
5. Move rack in & out to lock glide.



STEP 3 - Change rack position

1. Pull rack outward from plastic frame.
2. Lift out from frame.
3. Flip rack position.
4. Place rack into plastic frame & push rack until snap lock into frame.



PASO 1 – Fijación de los sostenes a la torre

1. Coloque la plantilla provista sobre el riel de la torre en el lugar deseado.
2. Marque la posición con cualquiera de los orificios provistos.
3. Repita en el riel opuesto de la torre.




4. Ubique el orificio del sostén del deslizador superior en la marca y fije el sostén con tornillos N.º6 de 1.90 cm.
5. Repita el procedimiento con el segundo sostén en el riel opuesto de la torre.



PASO 2 – Fijación del soporte para cinturones y corbatas

1. Extienda el deslizador del soporte para cinturones y corbatas por completo.
2. Mueva la palanca y separe la parte posterior del deslizador.



3. Ubique la parte posterior del deslizador con el frente abierto hacia afuera y fíjelo a los sostenes con tornillos para metales de .635 cm.

4. Fije el soporte para cinturones y corbatas a la parte posterior del deslizador.
5. Mueva el soporte hacia adentro y hacia afuera para trabar el deslizador.



PASO 3 – Cambio de posición del soporte

1. Tire del soporte hacia afuera para retirarlo del marco de plástico.
2. Sáquelo del marco.
3. Cambie la posición del soporte.
4. Coloque el soporte en el marco de plástico y empuje el soporte hasta que se traben en el marco con un chasquido.

ÉTAPE 1 - Fixation des supports à la colonne

1. Placez le gabarit fourni sur le rail de la colonne à l'emplacement désiré.
2. Marquez la position avec l'un des trous fournis.
3. Répétez pour le rail opposé de la colonne.



4. Placez le trou du support de glissière supérieure à la marque et fixez le support avec des vis de 19 mm #6.
5. Répétez pour le second support sur le rail opposé de la colonne.



ÉTAPE 2 – Fixation du support à cravates/ceintures

1. Déployez entièrement la glissière du support à cravates/ceintures.
2. Déplacez le levier et séparez l'arrière de la glissière.



3. Placez l'arrière de la glissière avec le bout ouvert face à l'extérieur et fixez aux supports avec des vis à métal de 6,25 mm.
4. Fixez le support à cravates/ceintures à l'arrière de la glissière.
5. Déplacez le support d'avant en arrière pour verrouiller la glissière.



ÉTAPE 3 - Changez la position du support

1. Tirez le support vers l'extérieur hors du cadre de plastique.
2. Levez du cadre.
3. Basculez la position du support.
4. Placez le support dans le cadre de plastique et poussez le support jusqu'à ce qu'il se verrouille dans le cadre.

For questions concerning missing or damaged parts, technical specs and / or assembly help, please contact John Louis Home Customer Service at:

Si tiene preguntas sobre partes faltantes o dañadas, especificaciones técnicas o asistencia para el armado, comuníquese con el Servicio al Cliente de John Louis Home:

Pour toute question relative à des pièces manquantes ou endommagées, toute spécification technique et/ou aide au montage, contactez le service après-vente de John Louis Home au :

1.800.480.6985
service@johnlouishome.com
www.johnlouishome.com

John Louis Home
4301 Rider Trail North Suite 150
Earth City, Missouri 63045 USA

© 2012 John Louis Inc., All Rights Reserved.